


INSTRUCTIONS FOR REPLACEMENT OF WASHER PUMP MOTOR

1. Disconnect electrical plug and hose and remove reservoir from vehicle - (3/8 wrench).
2. Remove pump by prying out retaining ring (A) use small screw driver or thin nose pliers. Pull pump out clean and flush reservoir.
3. Lubricate rubber pump seal with dry lubricant (powdered graphite).
4. Align projection on plastic end cap (B) with groove (C) in reservoir making sure pump seats and seals in bottom of reservoir cavity.
5. Install new retaining ring (1" socket or screwdriver) press firmly against plastic end cap of pump.
6. Reinstall reservoir, hoses and electrical connection.
7. Fill reservoir with proper solvent and then test.

DO NOT RUN PUMP WITHOUT WATER IN RESERVOIR.




INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL MOTOR DE LA BOMBA LAVADORA

1. Desconecte el enchufe eléctrico, la manguera y remueva el tanque del automóvil - (llave de tuercas de 3/8" (96 mm)).
2. Remueva la bomba sacando el seguro que la sostiene (A). Use un desarmador pequeño o una pinza de punta. Jale la bomba, vacíe y limpie el tanque.
3. Lubrique el sello de hule de la bomba con un lubricante seco. (polvo grafito)
4. Debe alinear la proyección con la tapa plástica (B) con el encaje (C) en el tanque, asegurándose de que la bomba esté bien situada y sella bien la base del tanque.
5. Instale el seguro retenedor nuevo (desarmador de 1" (2,54 cm)). Apriételo firmemente contra la tapa plástica (B) de la bomba.
6. Vuelva a instalar el tanque, las mangueras y la conexión eléctrica.
7. Llene el tanque con el líquido apropiado y después haga una prueba.

NO USE LA BOMBA SIN AGUA EN EL TANQUE.

T664-99F



INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LA POMPE DE LAVE-GLACE

1. Débrancher la fiche et le flexible, et retirer le réservoir du véhicule. (clé 3/8)
2. Retirer la pompe en soulevant l'anneau de retenue (A) vers l'extérieur à l'aide d'un petit tournevis ou de pinces à nez fin. Tirer la pompe vers l'extérieur. Nettoyer et rincer le réservoir.
3. Lubrifier le joint de pompe en caoutchouc à l'aide d'un lubrifiant sec (graphite en poudre).
4. Aligner la saillie du bouchon en plastique (B) sur la rainure (C) du réservoir en s'assurant que la pompe est calée et scellée dans le fond de la cavité du réservoir.
5. Poser le nouvel anneau de retenue (tournevis ou douille de 1 po). Presser fermement contre le bouchon en plastique de la pompe.
6. Remettre le réservoir, les flexibles et la connexion électrique en place.
7. Remplir le réservoir du solvant approprié, puis procéder à un essai.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE SANS EAU DANS LE RÉSERVOIR.

T664-99F